感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

両面ホットプレート

HP-4987 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。 この取扱説明書は必ず保管してくだ さい。

1 様

RX0211B

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。


この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用 の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。





水につけたり、水をかけた りしないでください。



ショート・感電の 恐れがあります。



修理技術者以外の人は、絶 対に分解したり修理・改造 分解禁止 は行わないでください。



発火したり、異 常動作してけが をすることがあ ります。



子供だけで使わせたり、幼 児の手の届くところで使わ ないでください。



やけど・感雷・け がをする恐れが あります。

他の器具と併用

すると分岐コン

セント部が異常

過熱して、発火す

ることがあります。




定格 15A以上のコンセントを 単独で使ってください。





ください。





高温ですのでや けどの原因にな ります。







不安定な場所や熱に弱い敷 物の上では使用しないでく ださい。

通電したまま放置しないで



火災や過熱事故 の原因になります。

過熱事故の原因

になります。

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかるところで使用しないで

禁止

ください。

火災の原因になります。

交流 100以外では使用しない

電源コードや電源プラグが

傷んだり、コンセントの差

込みがゆるいときは、使わ

感電やショートして発火の原因

強い衝撃を与えないでください。

落としたり、強い衝撃を与えると、

けがや感電事故の原因になります。

電源プラグは濡れた手で抜

電源コードに足を引っかけ

製品が落下して、けがや故障の原

き差ししないでください。

火災・感電の原因になります。

でください。

ないでください。

になります。

ぬれ手禁止 感電事故の原因になります。

ないでください。

因になります。

禁止

禁 止

⚠ 注 意

電源プラグに異物やごみを付 着させないでください。

禁止 感電やショートして発火の原因 になります。

電源コードを傷つけたり、破 損させたり、加工したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりしな いでください。また、重い物 を載せたり、挟み込んだりす ると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。

禁止

電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らないでください。 感電やショートして発火の原因 になります。



使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜いてください。

プラグを抜く けが・やけどや絶縁劣化による感電・ 漏雷火災の原因になります。

⚠使用上の注意とお願い

調理中のこげつきにご注意ください。



調理中は材料やタレの水分などにより、 油が飛び散ることがありますので、や けどや衣服への付着にご注意ください。 材料の水分をできる

だけ取ってから 調理すると油の 飛び散りが 少なくなり ます。

調理中はヘラやはしをプレート上に放 置しないでください。



ガスコンロなどの直火にかけないでく



フッ素樹脂がはがれ たり、プレートの変形 の原因になります。

金属のヘラやはしは使わないでください。



樹脂製か木製の ものを使用して ください。 フッ素樹脂がは がれたり、プレー トにキズがつく 原因になります。

アルカリ性の洗剤(特に塩素を含んだ もの)での浸け置きはしないでください。



フッ素樹脂のは がれの原因に なります。







1.本体にプレート、油受皿をセットします。

本体にプレートをセットします。 プレートは、みぞ付プレート面・平面プレート 面のどちらかを用途に応じてセットしてくだ プレート 取手の プレート取手の凸部 凸部 凹部-本体の凹部にプレー 凹部 ト取手の凸部を合わ せます。 ・平面プレート面を上にしてセットした状態= 油受皿

お願い

ご使用時や持ち運び時は確実にセットされているかよく確認してください。 差込み口のピンに触らないでください。やけどしたり、まがって故障の原因にな ります。

2.自動温度調節器をプレートの差込み口に差し込みま

温度調節つまみの目盛を「切」にし、自動温度調 節器を差込み口に根元まで確実に差し込みます。 お願い 差し込みが不十分ですと、異常過熱して

3.電源プラグをコンセントに差し込み、目盛を合わせま

電源プラグをコンセントに根元まで 確実に差し込みます。 温度調節つまみの目盛をパイロット ランプに合わせます。 パイロットランプがつき、通電します。

故障の原因になります。ご注意ください。

お願い

次のものは油分と水分をふきとってからお使いください。 電源プラグ 自動温度調節器の感熱棒 差込み口のピン プレートを本体

からはずした状 態では絶対に通 電しないでくだ

電源コードは巻いたり、束 ねて使用しな いでください。

が熱くなり になります。 4.調理をはじめます。



パイロットランプが消えると、適温です。 プレートに油を十分にぬってから調理を はじめてください。

パイロットランプが灯いたり消えたりするのは通電状態を示すもの で故障ではありません。そのままお使いください。

ふたの上手な使いかた一

ふたをすると早く予熱が完了します。

△ふたを取るときは、必ずミトン等をご使用ください。 ステーキやお好み焼きなどは、調理中ふたをすると 早く焼き上がります。



⚠お願い

豚バラやベーコンなど油の多く出るものを調理するときは油受皿から油 があふれないようにご注意ください。 油受皿に油がいっぱいになりましたら、一担ご使用を中止して油が十分 冷めてから捨ててください。

5.使用後は



温度調節つまみの目盛を「切」にし て、電源プラグをコンセントから抜 きます。

プレート・本体・自動温度調節器が 十分冷めてから、自動温度調節器を 差込み口から抜きます。

お願い

自動温度調節器をつけたままプレートを本体からはずさないでください。 ご使用ごとに必ずお手入れをしてください。

こびりつきをそのまま放置しておくと、焼きついて取れにくくなります。

4 5

ĺ			調	理 温 度	の目	安 表		
	230	焼 肉 ステーキ 鉄板焼き 焼そば	200	野菜炒め お好み焼き 魚のムニエル	160	ハンバーグ ホットケーキ 目玉焼き	120	クレープ フレンチトースト

みぞ付プレート サラダ風鉄板焼

温度調節目盛 230

材料 4人分 牛肉 (焼肉用) 8枚 生しいたけ・・・・・・ 4枚 玉ねぎ・・・・・・ 2個 塩・こしょう・・・・・・・ 少々 いか・・・・・・ 1ぱい(約200 g) グリーンアスパラガス・・ 4本 レタスまたはサラダ菜・・・・ 適量 えび・・・・・・・・・・ 程 ベーコン ・・・・・・・ 4枚 トマト(つけあわせ)・・・・・ 2個 にんじん ・・・・・・1/2本 お好みのドレッシングやマヨネーズ、 かぼちゃ・・・・・・・1/8個 焼肉のたれをご用意ください。 牛肉・鶏肉は、塩、こしょうをふります。



鶏肉ささみはスジを取り、縦に半分に切ります。 いかは切り目を入れて切り、えびは殼と背わたを取ります。

ベーコンは半分の長さにします。 にんじん、かぼちゃは5mmの厚さに切ります。

その他の野菜Aは食べやすい大きさに切ります。

温度調節つまみの目盛を230に合わせ、ランプが消えたら油を塗り、材料を のせて焼きます。 ふたをすると早く予熱が完了します。

焼き上がったら、レタスまたはサラダ菜に巻いてお好みのドレッシング やマヨネーズ、焼肉のたれをつけていただきます。

平面プレート

お好み焼き

温度調節目盛 200

材料 4人分 小麦粉 ・・・・・・ 1カップ きざみキャベツ ・・・・・・ 少々

具 { ブタ肉のうす切り・いか・えび ₎ / 卵 · · · · · · 適量 紅しょうが・削りぶし・青のり・・・適量 (4) 山芋(すりおろし)・適量 マヨネーズ・ソース ・・・・・・適量 ¯[だし汁 ・・・・・・・ 1カップ

(A) の材料をよく混ぜ合わせ、その中に小麦粉をダマにならないよう少しずつ入れ、タネを作ります。

きざみキャベッとお好みの具を に加えます。(ブタ肉・焼そばは加えません。) 温度調節つまみ目盛を 200に合わせ、ランブが消えたらサラダ油をうすくひ を丸形ガイドラインを目安に流し入れます。途中でひっくり返し、裏 面も焼きます。

(ブタ肉のうす切りはタネの上か下に広げ、焼そばは焼いたタネをかぶせます。 ふたをすると早く予熱が完了します。 また、調理中ふたをすると早く焼 き上がります。

6

焼き上がったらお好みで味付けし、いただきます。

電源プラグを抜き、製品が十分に冷めてからお手入れをしてください。 ご使用になった後は、そのつど早めにお手入れをしてください。 台所用洗剤、スポンジなどを使い、次のものは使用しないでください。

金属類・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、 台所用以外の洗剤、漂白剤などは使用しないでください。 プレートや自動温度調節器の丸洗いは絶対にしないでください。

XaA

お手入れのしかた



合は、プレートを本 体から取りはずして 差込み口を上にして 流し洗いしてくださ

お手入れ後は、2~3 分間通電して乾燥さ せ、サラダ油をうす くぬってください。



水洗いをして水分をよ くふきとります。 てください。

本体・自動温度調節器

固くしぼったふきんで、飛 そして十分に乾燥させ び散った油や調理のカスな どをふきとります。

ご注意ください

プレートはフッ素樹脂加工製です。加工面を保護するため、次の点にご注意ください。 ヘラは樹脂製または木製のものを使用し、金属製のヘラは使用しない。 調理の残りは放置しない。 金属たわしや磨き粉等を使用しない。

こんなときは	調べるところ	処置
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに しっかり差し込みます。
プレートの温度が上 がらない。	温度調節つまみの目盛が「切」 になっていませんか?	必要な目盛に合わせます。
	自動温度調節器が差込み口にしっかり差し込まれていますか?	自動温度調節器を差込み口の奥 までしっかり差し込みます。
プレートから煙や臭 いが出る。	故障ではありません。 最初はプレートから煙やにおい の出ることがあります。	そのままお使いください。
使用中に "カチ、カチ " と音がする。	故障ではありません。 ヒーターの膨張熱によるもので	そのままお使いください。
バイロットランプが つかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに しっかり差し込みます。
パイロットランプが ついたり、消えたり する。	故障ではありません。	そのままお使いください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の 記入をお確かめのうえ、販売店から お受 保証書をよくお読みになり大切に保管し

てください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直 らないときけ雷源プラグを抜いてからお買 い上げの販売店または当社「お客様サービ ス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売 店か当社「お客様サービス係」までお申 し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の ご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サー ビス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この面面ホットプレートの補修用性能部 品の保有期間は製造打切り後5年です。 性能部品とはその商品の機能を維持する ために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わせ ください。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 (0256) 93- 1077 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC100V 50- 60Hz		
消費電力	1,300V		
プレートの大きさ(約)	370× 220nm		
製品寸法(約)	幅 460× 奥行 287× 高さ 120mm		
コード長さ(約)	2m		
温度調節範囲	切・保温~ 230		

7 8